



MANUAL FÖR ANVÄNDANDE AV: GOLIAT 2022.

1. Vrid nyckeln ett halvt varv, drag ut låsröret
2. Använd alternativ A eller B för låsning av utrustningen.
3. Håll tag om låsröret med spåret uppåt, luta röret lite nedåt, dra i sista kättinglänken, vik ner kättingen i gavelspåret, skjut in låsröret i låshuvudet och vrid nyckeln ett halvt varv

A



B



KEOJ-Produkter AB
Tel. 0123-222 66 Mobil. 070-641 29 95

Christer Justermark